

## **Come effettuare le comunicazioni al GSE senza perdere gli incentivi.**

Il regime delle comunicazioni è distinto in tre categorie:

1. Per gli interventi che modificano i dati caratteristici o di configurazione degli impianti (ad esempio, spostamento totale o parziale dei moduli, sostituzione o rimozione dei componenti principali, variazione del regime di cessione in Rete dell'energia, riduzione temporanea o definitiva della potenza), il soggetto responsabile deve comunicarne al GSE l'avvenuta realizzazione entro i successivi 60 giorni, avvalendosi di un modulo scaricabile dal portale web del Gestore (comprensivo di una Dichiarazione sostitutiva e di tutta la documentazione inerente l'intervento). Quest'ultimo si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti, e comunque di verificare la permanenza dei requisiti a seguito dell'intervento stesso.
2. Per gli interventi che non modificano i dati caratteristici o di configurazione degli impianti (ad esempio, spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori, interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli), il soggetto responsabile deve solo comunicare al GSE l'avvenuta modifica, utilizzando anche in questo caso il modulo scaricabile dal portale, senza necessità di allegare documentazione.
3. Per gli interventi su impianti con potenza nominale pari o inferiore a 3 kW in regime di scambio sul posto, non è necessario effettuare alcuna comunicazione. Anche in questo caso, però, valgono i principi per cui i componenti principali vanno sostituiti con pezzi nuovi o rigenerati, e la potenza totale non può essere incrementata sopra il 5% per tutta la durata dell'incentivazione.